Návod na použití závěsné váhy DigiScale 50

obj. č: 3057

Technická data:

displej: čtyřmístné číslo
model: 29920
čistá váha: 185g
hrubá váha: 230g
rozsah vážení (max.): 50kg
rozsah vážení (min.) : 400g
čitelná kalibrační hodnota: d= 20 g e= 40g

Přehled funkcí:

Automatické nulování, indikátor přetížení, automatické vypnutí po 60 sekundách nečinnosti, funkce tara, ukazatel slabých baterií, ukazatel teploty.

napětí: 6 V, 0,125 VA
skladovací teplota: -25 až + 50°C
provozní teplota: 0 až + 40°C

Funkce tlačítek:

ON: Zmáčknutím tlačítka ON, uvedete přístroj do chodu.

OFF: Opětovným zmáčknutím, tedy OFF přístroj vypnete.

TARE: Tlačítkem TARE, jednoduše vynulujete naměřené hodnoty, neboť při manipulaci může docházet k načítání nežádoucích hodnot.

SET: Tlačítkem SET vyberete požadovanou vážící jednotku. K dispozici jsou jednotky: **kg, lb, oz**. Podržíte-li tlačítko SET 3 sekundy, zobrazí se vám momentální teplota (pouze orientační).

HOLD: Po zavěšení břemena se vám zobrazí tento symbol. Znamená to, že břemeno je zváženo a váha ukázaná na displeji je konečná (zaaretovaná). Zmáčknete-li nyní tlačítko HOLD, naměřená hodnota se odaretuje a můžete pokračovat ve vážení.

Vážení:

Po zobrazení nul na displeji, zavěste váhu za hák! Objeví se údaj o určité váze (váhy). Po dosažení stabilizace hmotnosti, se objeví symbol.▷ Zavěste přístroj svisle hákem k zemi a zmáčkněte HOLD. Přístroj se vynuluje a je připraven k vážení. Při překročení maximální měřitelné váhy přestane displeji měřit. Aby nedošlo k poškození váhy, odstraňte ihned břemeno které je těžší, než maximální limit.

Vypnutí:

Pro vypnutí, zmáčkněte tlačítko s červeným nápisem OFF. Z důvodu úspory baterií se přístroj sám po 60 sekundách automaticky vypne.

Bezpečnost:

1. Váhu držte při zapínání vždy kolmo k zemi, a to i při vážení.
2. Při mytí přístroje používejte jen čistou vodu s mýdlem, či jarem. Benzín, technické ředidlo, nebo jiné agresivní čističe nepoužívejte!
3. Zobrazí-li se na displeji, že baterie jsou slabé „LO“ musí se v zájmu věrohodnosti naměřených údajů vyměnit. Vyměňte proto baterie včas. Baterie vyndávejte i v případě, že přístroj nebudete delší dobu používat.

Likvidace:

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se jeho části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.
Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.
Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.

Adresa: KAMÍR a Co spol. s r.o.
Ferd. Pakosty 1148
395 01, Pacov
mob: 602 438 455,
602 152 602.
www.kamir.cz